



The MeatStick®

Das Fleischthermometer



Vielen Dank, dass Sie sich für
The MeatStick entschieden haben

Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an den Kundenservice:
info@themeatstick.de

REV.OCT20_P56161_de-DE

    The MeatStick
#mymeatstick

KURZANLEITUNG

1. Öffnen Sie Ihren bevorzugten App Store. Suchen Sie "The MeatStick App" und laden Sie sie herunter. Sie finden diese Anleitung ebenfalls in der App.



2. Legen Sie den Stick in das Ladegerät, legen Sie 2 neue AA Batterien ein und drücken Sie den Knopf, um das Ladegerät zu aktivieren. Bitte laden Sie den Stick vor der ersten Verwendung für mindestens **4 Stunden**.



Das LED Licht erlischt, wenn der Stick vollständig geladen ist.
(AA Batterien nicht enthalten)

3. Drücken Sie den Knopf am Ladegerät, um den Stick zu aktivieren. Wählen Sie den Stick in der App und dann die gewünschte Zubereitung.



4. Sie können NUN den Stick aus dem Ladegerät nehmen und ihn vollständig bis zum Keramikgriff in das Fleisch stecken. Der Stick sollte in der dicksten Stelle stecken, abseits von Fett und Knochen.




5. Die Daten werden in Echtzeit an Ihr Smartphone übermittelt und die App informiert Sie, wenn die gewünschte Zubereitung abgeschlossen ist.



Wenn die Zubereitung abgeschlossen ist, lassen Sie das Fleisch noch einen Moment ruhen und entfernen Sie dann vorsichtig den Stick. Achtung, er kann sehr heiß sein!

6. Nach dem Essen, wenn der Stick gut abgekühlt ist, reinigen Sie ihn gründlich und legen Sie ihn wieder in das Ladegerät. Der Stick schaltet sich automatisch ab, wenn er nicht verwendet wird.



7. Der Stick lädt automatisch, wenn er im Ladegerät liegt, so dass er für den nächsten Einsatz bereit ist.

⚠️ ACHTUNG ⚠️



Das Edelstahlthermometer hält Temperaturen bis zu 100°C stand und der Keramikgriff bis zu 300°C.

Ein Überschreiten der empfohlenen Temperaturen kann zu Schäden am Stick führen.



Wenn er keiner Wärmequelle ausgesetzt ist, schaltet sich der Stick automatisch nach 30 Minuten ab.



Stecken Sie den Stick vollständig in das Fleisch. Er kann so den hohen Temperaturen standhalten.



Bei Zubereitungen über direkter Hitze können Flammen auflodern und dauerhaft 500°C überschreiten. Bitte achten Sie darauf und entfernen Sie den Stick, um Schäden zu verhindern.



Bei einem offenen Grill können Sie sich bis zu 10m vom Stick entfernt aufhalten. Die Reichweite wird in geschlossenen Garräumen (z.B. Ofen) bis auf 2 Meter oder weniger reduziert.



Verwenden Sie den Stick nicht in einer Mikrowelle oder einem Schnellkochtopf.



Der Stick wird bei jeder Anwendung sehr heiß. Berühren Sie ihn nicht mit bloßen Händen.



Der Stick ist spülmaschinenfest und für Sous-Vide sowie Fritteusen geeignet.



Lassen Sie den Stick nicht zum Einweichen in Wasser stehen, wenn Sie ihn nicht verwenden.



Erhöhen Sie die Reichweite Ihres MeatStick mit dem passenden **The MeatStick X** Ladegerät oder der **The MeatStick WiFi Bridge**.



Für alle The MeatStick® Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.



The MeatStick® ist modular erweiterbar. Sie können sich Ihr individuelles Set zusammenstellen. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite.



Schützen Sie unsere Umwelt und führen Sie Papier- & Plastikverpackungen dem Recycling zu.

STICK & LADEGERÄT

