REV.OCT20CB668/CX683_de-DE

The MeatStick®
Immer Auf Den Punkt Gegart

KURZANLEITUNG

1. Öffnen Sie Ihren bevorzugten App Store. Suchen Sie "The MeatStick App" und laden Sie sie herunter. Sie finden diese Anleitung ebenfalls in der App.

Laden im App Store | JETZT BEI Google Play

2. Legen Sie den Stick in das Ladegerät, legen Sie 2 neue AA Batterien ein und drücken Sie den Knopf, um das Ladegerät zu aktivieren. Bitte laden Sie den Stick vor der ersten Verwendung für mindestens **4 Stunden.**



Das LED Licht erlischt, wenn der Stick vollständig geladen ist.
(AA Batterien nicht enthalten)

PACKUNGSINHALT:



1 x	1 x	1 x	1 x
The MeatStick	Mini Stick	The MeatStick Ladegerät	MiniX Ladegerät

WiFi Bridge
(nur in SET 8 enthalten)

1 x



Transporttasche

1 x

Vielen Dank, dass Sie sich für The MeatStick entschieden haben!

Mehr Informationen finden Sie unter:
www.themeatstick.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice:
info@themeatstick.de

The MeatStick
#mymeatstick

3. Installieren Sie die WiFi Bridge für SET 8 (weitere Informationen im Innenteil).



(Nicht notwendig für SET 7)

4. Drücken Sie den Knopf am Ladegerät, um den Stick zu aktivieren. Markieren Sie den Stick in der App und wählen Sie die gewünschte Zubereitung.

Wenn er keiner Wärmequelle ausgesetzt ist, schaltet sich der Stick automatisch nach 30 Minuten ab.

5. Stecken Sie den Stick vollständig bis zum Keramikgriff in das Fleisch. Der Stick sollte in der dicksten Stelle stecken, abseits von Fett und Knochen.

Das MiniX Ladegerät erhöht die Reichweite sowohl für Mini by TMS als auch für The MeatStick. Wenn Sie nur The MeatStick verwenden, schalten Sie bitte das MiniX Ladegerät ein und platzieren es in einem Umkreis bis zu 2 m zum Stick. (Bei Verwendung der WiFi Bridge wird das MiniX Ladegerät nicht benötigt.)

6. Die Daten werden in Echtzeit an Ihr Smartphone übermittelt und die App informiert Sie, wenn die gewünschte Zubereitung abgeschlossen ist.

Wenn die Zubereitung abgeschlossen ist, lassen Sie das Fleisch noch einen Moment ruhen und entfernen Sie dann vorsichtig den Stick. Achtung, er kann sehr heiß sein!

7. Guten Appetit! Denken Sie daran, dass der Stick sehr heiß sein kann und entfernen Sie ihn vorsichtig.

8. Lassen Sie den Stick nach dem Essen gut abkühlen und reinigen Sie ihn gründlich.

STICK & LADEGERÄT



Der Mini Stick reicht bei voller Ladung 8+ Stunden.

Der MeatStick reicht bei voller Ladung 24+ Stunden.

⚠ VORSICHT ⚠

Die Edelstahlsonde hält Temperaturen bis zu 100°C (**The MeatStick**), 85°C (**Mini Stick**) stand und der Keramikgriff bis zu 300°C.

Ein Überschreiten der empfohlenen Temperaturen kann zu Schäden am Stick führen.

Wenn er keiner Wärmequelle ausgesetzt ist, schaltet sich der Stick automatisch nach 30 Minuten ab.

Stecken Sie den Stick vollständig in das Fleisch. Er kann so den hohen Temperaturen standhalten.

Bei Zubereitungen über direkter Hitze können Flammen auflodern und dauerhaft 500°C überschreiten. Bitte achten Sie darauf und entfernen Sie den Stick, um Schäden zu verhindern.

Um eine ununterbrochene Verbindung zu gewährleisten, empfehlen wir, das **MiniX** Ladegerät und/oder die **The MeatStick WiFi Bridge** so nah wie möglich am Stick zu platzieren (innerhalb 2 m).

WIFI BRIDGE INSTALLATION

(Nur bei SET 8)

1. Schließen Sie die WiFi Bridge mit dem beigefügten Kabel an eine Stromquelle an. Für mehr Mobilität verwenden Sie einen tragbaren USB Akku.

2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Router eingeschaltet ist, und befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die WiFi Bridge mit Ihrem Hausnetzwerk zu verbinden.

3. Nach dem Setup platzieren Sie die WiFi Bridge in einem Umkreis bis zu 2 m zu Ihrem Stick.

Falls Sie keine Internetverbindung haben, können Sie die WiFi Bridge auch im Xtender Modus betreiben. Wenn auf dem Display „Check App" angezeigt wird, drücken Sie einfach den Knopf, um die Reichweite auf 90 m zu erweitern.

WIFI BRIDGE

(Nur bei SET 8)



Verwenden Sie den Stick nicht in einer Mikrowelle oder einem Schnellkochtopf.

Der Stick wird bei jeder Anwendung sehr heiß. Berühren Sie ihn nicht mit bloßen Händen.

Der Stick ist spülmaschinenfest und für Sous-Vide sowie Fritteusen geeignet.

Lassen Sie den Stick nicht zum Einweichen in Wasser stehen, wenn Sie ihn nicht verwenden.

VERBINDUNG

MiniX Ladegerät



Das **MiniX** Ladegerät und/oder die WiFi Bridge sollten in einem Umkreis bis zu 2m zum Stick platziert sein.

WiFi Bridge

(Nur bei SET 8)



Für alle The MeatStick Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

The MeatStick ist modular erweiterbar. Sie können sich Ihr individuelles Set zusammenstellen. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Schützen Sie unsere Umwelt und führen Sie Papier- & Plastikverpackungen dem Recycling zu.