REV.OCT20_BR661/BR662_de-DE

The MeatStick®
Immer Auf Den Punkt Gegart

PACKUNGSINHALT:

The MeatStick



1 x (BR661)

2 x (BR662)

The MeatStick Ladegerät

1 x



WiFi Bridge

1 x



Transporttasche

1 x

Vielen Dank, dass Sie sich für The MeatStick entschieden haben!

Mehr Informationen finden Sie unter:
www.themeatstick.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice:
info@themeatstick.de

The MeatStick
#mymeatstick

KURZANLEITUNG

1. Öffnen Sie Ihren bevorzugten App Store. Suchen Sie "The MeatStick App" und laden Sie sie herunter. Sie finden diese Anleitung ebenfalls in der App.

Laden im App Store | JETZT BEI Google Play

2. Legen Sie den Stick in das Ladegerät, legen Sie 2 neue AA Batterien ein und drücken Sie den Knopf, um das Ladegerät zu aktivieren. Bitte laden Sie den Stick vor der ersten Verwendung für mindestens **4 Stunden.**



Das LED Licht erlischt, wenn der Stick vollständig geladen ist.
(AA Batterien nicht enthalten)

3. Installieren Sie die WiFi Bridge (weitere Informationen im Innenteil).



4. Drücken Sie den Knopf am Ladegerät, um den Stick zu aktivieren. Wählen Sie den Stick in der App und dann die gewünschte Zubereitung.

Wenn er keiner Wärmequelle ausgesetzt ist, schaltet sich der Stick automatisch nach 30 Minuten ab.

5. Sie können NUN den Stick aus dem Ladegerät nehmen und ihn vollständig bis zum Keramikgriff in das Fleisch stecken. Der Stick sollte in der dicksten Stelle stecken, abseits von Fett und Knochen.

6. Die Daten werden in Echtzeit an Ihr Smartphone übermittelt und die App informiert Sie, wenn die gewünschte Zubereitung abgeschlossen ist.

Wenn die Zubereitung abgeschlossen ist, lassen Sie das Fleisch noch einen Moment ruhen und entfernen Sie dann vorsichtig den Stick. Achtung, er kann sehr heiß sein!

7. Guten Appetit! Denken Sie daran, dass der Stick sehr heiß sein kann und entfernen Sie ihn vorsichtig.

8. Lassen Sie den Stick nach dem Essen gut abkühlen und reinigen Sie ihn gründlich.

STICK & LADEGERÄT



Der Stick reicht bei voller Ladung 24+ Stunden.

⚠ VORSICHT ⚠

Die Edelstahlsonde hält Temperaturen bis zu 100°C stand und der Keramikgriff bis zu 300°C.

Ein Überschreiten der empfohlenen Temperaturen kann zu Schäden am Stick führen.

Wenn er keiner Wärmequelle ausgesetzt ist, schaltet sich der Stick automatisch nach 30 Minuten ab.

Stecken Sie den Stick vollständig in das Fleisch. Er kann so den hohen Temperaturen standhalten.

Bei Zubereitungen über direkter Hitze können Flammen auflodern und dauerhaft 500°C überschreiten. Bitte achten Sie darauf und entfernen Sie den Stick, um Schäden zu verhindern.

Um eine ununterbrochene Verbindung zu gewährleisten, empfehlen wir, die **WiFi Bridge** so nah wie möglich am Stick aufzubewahren (innerhalb 2 m).

WIFI BRIDGE INSTALLATION

1. Schließen Sie die WiFi Bridge mit dem beigefügten Kabel an eine Stromquelle an. Für mehr Mobilität verwenden Sie einen tragbaren USB Akku.

2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Router eingeschaltet ist, und befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die WiFi Bridge mit Ihrem Hausnetzwerk zu verbinden.

3. Nach dem Setup platzieren Sie die WiFi Bridge in einem Umkreis bis zu 2 m zu Ihrem Stick.

Falls Sie keine Internetverbindung haben, können Sie die WiFi Bridge auch im Xtender Modus betreiben. Wenn auf dem Display „Check App“ angezeigt wird, drücken Sie einfach den Knopf, um die Reichweite auf 90 m zu erweitern.

WIFI BRIDGE



Verwenden Sie den Stick nicht in einer Mikrowelle oder einem Schnellkochtopf.

Der Stick wird bei jeder Anwendung sehr heiß. Berühren Sie ihn nicht mit bloßen Händen.

Der Stick ist spülmaschinenfest und für Sous-Vide sowie Fritteusen geeignet.

Lassen Sie den Stick nicht zum Einweichen in Wasser stehen, wenn Sie ihn nicht verwenden.

VERBINDUNG



Für alle The MeatStick Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

The MeatStick ist modular erweiterbar. Sie können sich Ihr individuelles Set zusammenstellen. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Schützen Sie unsere Umwelt und führen Sie Papier- & Plastikverpackungen dem Recycling zu.