




Oberseite
top



Unterseite
bottom

Größe in mm
size in mm



DE . Gebrauchsanweisung

Anwendung: Abstandhalter für das Aufladen von mehr als 3 Exemplaren des Leuchtenmodells lix auf der multi charging base

Material: Polycarbonat

Technische Daten

Set bestehend aus 3 Abstandhaltern

Optionales Zubehör für multi charging base (Art.-Nr. 53420) in Kombination mit lix (Art.-Nr. 93933)

Gewicht: 0,42 kg (3x 0,14 kg)

Hinweis: Das Produkt darf nicht mit stark sauren oder alkalischen Böden, oder anderen aggressiven Substanzen, Chemikalien oder Düngemitteln in Kontakt kommen.

Sicherheit: Für Installation und Betrieb von elektrischen Geräten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu berücksichtigen. Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz des Produktes entstehen, wird keine Haftung übernommen. Bei nachträglichen Änderungen am Produkt erlischt die Gewährleistung.

EN . instructions for use

application: spacer for charging more than 3 units of the luminaire model lix on the multi charging base

material: polycarbonate

technical information

set consisting of 3 spacers

optional accessory for multi charging base (item-no. 53420) in combination with lix (item-no. 93933)

weight: 0,42 kg (3x 0,14 kg)

note: The product may not come into contact with highly acidic or alkaline soils, or with other aggressive substances, chemicals or fertilizers.

safety: The national safety regulations must be observed for the installation and operation of electrical appliances. We assume no accountability for damages which are a result of non-appropriate mounting or application of the product. Modifications on the product will result in loss of warranty.

Montageanleitung

1. Gleichzeitiges Laden von mehr als 3 Exemplaren des Leuchtenmodells **lix**: Zubehörteil **spacer lix für multi charging base** auf drei nicht nebeneinanderliegende Positionen der multi charging base setzen.
- 1.1. Optional kann die Folie auf der Unterseite des spacer entfernt werden und der spacer für permanenten Halt auf die multi charging base geklebt werden.
2. Stellen Sie die Leuchten auf die Ladebasis bzw. auf den spacer (Bild 1), bis die Kontrollleuchten unter den Leuchtenköpfen Grün leuchten. Während des Ladevorgangs leuchten die Kontrollleuchten Rot. Nehmen Sie den Ladevorgang im Innenbereich vor.
3. Berücksichtigen Sie bitte auch die der multi charging base beigelegte Gebrauchsanweisung.

Pflege: Produkt regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern. Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden. Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter www.IP44.de.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf.
IP44.DE behält sich spätere technische Änderungen vor.

installation instructions

1. Simultaneous loading of more than 3 units of the luminaire model **lix**: place the accessory **spacer lix for multi charging base** on three non-adjacent positions on the multi charging base.
- 1.1. Optionally, the foil on the underside of the spacer can be removed and the spacer can be stuck to the multi charging base for a permanent hold.
2. Place the luminaires on the charging base, respectively on the spacer (picture 1), until the indicator lights under the luminaire heads turn green. During the charging process the indicator lights are red. The charging process has to be made indoors.
3. Please consider as well the instructions for use enclosed with the multi charging base.

caring: Regularly clean product from dirt and deposits. Do not use a high pressure cleaner for cleaning. Please note care instructions at www.IP44.de.

Keep these instructions for use in a safe place.
IP44.DE reserves the right to make subsequent technical changes.